


この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
 とくに「安全のために必ず守ること」をご使用前に必ず読んで安全にお使いください。

- この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに保存のうえ、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、お役立てください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りになり説明書と共に保存してください。

お客様自身では据付工事をしないでください。(安全や機能の確保ができません)



次のようなマークで
 必要な情報を示しています。

【お願い】
 正しく使っていただく
 ための情報です。

メモ
 より便利にご使用いただく
 ための情報です。

ミニ情報
 細部の機能説明です。

ページ
 参照ページを示します。

ご使用のまえに

ページ

安全のために必ず守ること	4～5
安全のためのお願い	6
各部のなまえとはたらき	7
表示部・操作部のなまえとはたらき	8
使用前の準備	
燃料	9
給油	9～10
運転開始前の準備と確認	10

使いかた

使いかた

ふだんの使いかた

点火・消火・温度調節	11
すぐ点火させるには(クイック点火)	12
いろいろな使いかた	
時計の合わせかた	13
「入」タイマー運転のしかた	14
いたずら防止に(チャイルドロック)	15
停電のとき	15

お手入れ

日常の点検・手入れ

シーズンはじめ	16
使用のたびに	16
1か月に1回程度	16
1か月に1回以上	16
1シーズンに1～2回	17
サブタンクの水抜き	17
定期点検	18
地震などの災害が発生したときの点検	18

こんなとき

故障・異常の見分けかたと処置方法	19～21
修理(部品交換のしかた)	22
保管(長期間使用しない場合)	22
据付け	23～25
保証とアフターサービス	26～27
仕様	裏表紙

安全のために必ず守ること


■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

△ 危険 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合	△ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合	△ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

△ 危険

屋内給排気厳禁

お客さまご自身では据付工事をしない。
(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)



ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は使わない。
(火災の原因になります)

△ 警告



スプレー缶接近厳禁

温風吹出口をふさがない
衣類・絨などで温風吹出口、空気取入口をふさがない。
(火災の原因になります)



給排気筒トップ閉そく危険

積雪の多いときは、給排気筒トップが雪でふさがれていないか確認し、ふさがれているときは除雪する。
(排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)




はずれ危険

給排気筒(管・ホース)が正しく接続されているか点検する。
(はずれしていると運転中に排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)

カーテン・可燃物近接禁止

(過熱により火災の原因になります)




温風に直接あたらない

温風を長時間、直接身体にあてない。
お子さまや身体の不自由な方が使用になるときは、まわりのひとが注意してください。
(低温やけど・脱水症状の原因になります)



分解修理の禁止

(感電事故の原因になります。不完全な修理は危険です)



修理は販売店にご依頼ください


改造使用の禁止

温風をダクトなどでとたつたへつ引き込むなどの改造はしない。
(火災や排気ガスが室内にもれる原因になります)



給油時消火


(火災の原因になります)



△ 注意

異常時使用禁止


万が一異常を感じたときは、使用しない。
(異常燃焼のおそれがあります)



販売店に点検・修理をご相談ください


高温部接触禁止

温風吹出口や給排気筒トップは燃焼中・停止直後は高温になっています。
(やけどをします)




排気ガスに注意

寒がら動物や植木などに排気ガスをあてない。
(動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)




濡れ確認

給油口口金は確実に締める。
(火災の原因になります)




電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしない。
また、コードを持って引き抜かない。
(火災や感電の原因になります)




電源プラグは確実に差し込む

(火災の原因になります)




長期間使用しないときは電源プラグを抜く

(火災や予想しない事故の原因になります)



電源プラグのお手入れを

とときどき電源プラグを抜き、ほこりを取除く。
(火災の原因になります)



■ 表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。


	ガソリン使用禁止		絶対に行わない		分解禁止
	指示に従い必ず行う		電源プラグをコンセントから抜く		

安全のためのお願い


絶対に行わない	電源プラグをコンセントから抜く
指示に従い必ず行う	

安全のためのお願い

●製品の周辺や給排気筒トップ周辺に可燃物を置かない
(過熱により火災の原因になります)




●使用中にエアフィルターをはずさない
●エアフィルターをはずしたまま使用しない
(ほこりが機器内部に入り、故障の原因になります)




●燃焼中は電源プラグを抜いたり、元電源(ブレーカー)を切らない
(余熱により故障する原因になります)



●熱に弱い床面は保護する
熱に強いマット類を敷く
(床面が変色したりそりかえることがあります)



●雷のとき
電源プラグを抜く
(故障するおそれがあります)




●腰をかけた後、物をのせたり、強いシヨックをあてえない
(変形・故障・給排気筒品のはずれる原因になります)




各部のなまえとはたらき

正面




背面




安全に使用するために

●本体周辺の空間寸法を確保する
(マントルピース内据付けについても下記寸法を確保する)




●居室の暖房以外の用途で使用しない
次のような場所では使わない



効果的に使用するために

●温風の循環を妨げない
(均一に暖まりません)




使用前の準備（給油・運転開始前の準備と確認）


給油手順

4 給油が終わりましたら、給油口口金に給油口金キャップを付けてしっかり締める。

5 給油口口金キャップをはずす。



6 給油口口金を下にして、油もれがないことを確かめる。




注意 口金を斜めに締めると、簡単に口金がはずれて、火災の原因になります。

【お願い】 こぼれた灯油はよくふきとります。


7 カートリッジタンクをセットする。

- カートリッジタンクの向きを確かめて静かにストープにセットします。




運転開始前の準備と確認

■ 電源プラグをコンセントに差し込む



- 専用のコンセントで使ってください。他の電気製品と同じコンセントで使用する、時計表示が進んだり、他の製品にノイズが入ったりする場合があります。


■ 給気ホース、排気筒が正しく接続されているか点検する



警告

はすれていると運転中に排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります。


■ 製品の周辺や給排気筒トップ周辺に可燃物を置かない




【お願い】

可燃物近接禁止
(過熱により火災の原因になります)

■ 製品から油もれがないか確認してください。
方一、油もれている場合は、使用しないで必ずお買上げの販売店に修理依頼、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。




ふだんの使いかた



点火のしかた

表示部・操作部




運転スイッチを押す

- 運転ランプと温度ランプ・温度表示が点灯します。
- しばらくして点火、温風が出ます。

- 灯油気化用ヒーターが暖まるのに5〜6分かかります。

消火のしかた

表示部・操作部



運転スイッチを押す


- 運転ランプが消灯します。
- しばらくして送風が止まります。

- 外出するときは、必ず消火してください。
- 時計合わせをするとき時刻を表示します。……13

温度調節

現在の温度が設定温度より約3℃高くなると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に点火します。

表示部・操作部



A ボタンを押す

- 押すごとに1℃ずつ温度が上がります。

▼ ボタンを押す

- 押すごとに1℃ずつ温度が下がります。

メモ


- 希望温度は、8℃〜30℃の範囲で調節できます。
- 温度調節は運転スイッチ「入」状態で行います。

メモ

- 外出するときは、必ず消火してください。
- 時計合わせをするとき時刻を表示します。……13

ふだんの使いかた すぐ点火させるには(クイック点火)

運転スイッチを押してから点火するまでの時間を短くするには、クイック点火スイッチを使用します。



クイック点火について

クイック点火スイッチを押しておくと、灯油気化用のヒーターを予熱しておきますので運転スイッチを押すと約30秒（温度条件により1分程度かかる場合があります）で点火します。

表示部・操作部

クイック点火スイッチを押す

- クイック点火ランプが点灯し、クイック点火モードになります。




メモ

- クイック点火スイッチは、前もって押しておくスイッチです。
- 運転スイッチを「入」にする直前に押しても効果はありません。
- 再度クイック点火スイッチを押すと解除され、ランプが消灯します。
- クイック点火スイッチを押した状態で24時間放置すると自動的にクイック点火が解除され、クイック点火ランプが点滅します。（クイック点火スイッチをもう一度押すと点滅が消えます）
※クイック点火中は約120Wの電力を消費しますので、切り忘れによる電力消費のムダを防止します。
- クイック点火は外出のときなどにお使いいただくと便利です。通常の使用では、節約のため「入タイマー」でご利用になることをおすすめします。

壁サーモについて

- 室内の温度計と現在の温度表示が合わない
現在の温度は壁サーモが測定した温度を表示しています。室内の他の温度計とは測定位置が異なるため一致しない場合があります。
また現在の温度が設定温度より3℃高くなっても消火しない場合がありますが、異常ではありません。
- 室温コントロールが安定しない
製品の壁サーモ部に温風が流れていることがあります。壁サーモを温風の影響のないところに移動してください。

いろいろな使いかた 時計の合わせかた



〈条件〉 時計合わせは運転スイッチを「切」にしておこないます。

表示部・操作部



運転スイッチを「切」にする

メモ

- ボタンと▲ボタンをすれかを押す
- 時計ランプが点滅します。

- 工場出荷時は10:00です。

使いかた

時計の合わせかた

ボタンと▲ボタンを押して現在の時刻に合わせる

- ▼ボタンを押すと0～23時まで切換えます。
- ▲ボタンを押すと00～59分まで切換えます。
- 1秒以上押し続けると早送りします。


時刻合わせが終わると5秒後に時計がスタートします

- 運転スイッチを「入」にすると、直ちに時計がスタートします。



いろいろな使いかた
「入」タイマー運転のしかた (ウォーミングアップ運転機能付)

「入タイマー1」「入タイマー2」でそれぞれタイマー時刻を設定すると、平日と休日、朝と夕のように2通り別々の設定ができます。



表示部・操作部



運転スイッチを押して「入」にする

メモ


- 入タイマー1の初期設定は5:00です。
- 入タイマー2の初期設定は7:00です。



入タイマーボタンを押す

- 入タイマー時刻1ランプが点灯し、入タイマー1時刻を表示します。

- 時計が未設定のときは操作できません。
- 入タイマーボタンは押すことに入タイマー時刻1 → 入タイマー時刻2と切り替わります。



3秒押しのいずれかを押す

- 入タイマー時刻1ランプが点滅します。

入タイマー1時刻を合わせる

- 時計合わせのしかたと同じです。

……… [13] 3、4参照

入タイマー1時刻にほぼよい温度になるようにウォーミングアップ運転で点火を行います。

ミニ情報

ウォーミングアップ運転とは

入タイマー設定時刻の30分前に室温を検知し、その結果により右表のように一定時間早目に運転を開始する運転です。

- 現在の時刻から30分以内に入タイマー設定時刻が設定されていると、ウォーミングアップ運転が行わず、入タイマー時刻に運転を開始します。


30分前の室温	5℃未満	5℃~15℃未満	15℃以上
運転開始時刻	26分前	16分前	6分前

いろいろな使いかた
いたずら防止に(チャイルドロック)/停電のとき

チャイルドロックボタンをセットしておくと、お子さまやペットなどによるいたずら操作を防止することができます。



表示部・操作部




チャイルドロックボタンを3秒以上押す

- チャイルドロックランプが点灯します。

メモ

- ロックがかかるもの
 - ・入タイマーボタン
 - ・温度/タイマー設定ボタン
- ロックがかからないもの
 - ・運転スイッチ
 - ・クイック点火スイッチ



解除するにはチャイルドロックボタンを3秒以上押す

- チャイルドロックランプが消灯します。

停電のとき

停電または電源プラグを抜いたときは時計合わせを行ってください。
(一旦電源が切れたのち、再通電されているときは時計表示が点滅しています)
次の設定は停電前の設定を記憶しています。

- 温度調節 ●入タイマー1、2の時刻

[13]

使いかた

チャイルドロックについて
チャイルドロックのしかた

点検・手入れのときの注意


- 必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品が冷えた状態で行ってください。
- お手入れの際は、けが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■シーズンはじめ

- 給気ホース・排気筒
給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれていないか確認します。
- 給排気筒トップ
屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣やビニール袋などでふさがれていないか点検します。
- 時刻合わせ
時刻合わせのしかたにより設定してください。……………13

■1か月に1回程度

- エアフィルター清掃
エアフィルターを、図のように取りはずし、掃除機などでほこりを取り除きます。運転スイッチを切にし、温風吹出口から風が出ていないのを確認してから行ってください。送風中に行うと本体内部にほこりが入ることがあります。清掃後は必ず元どおり取り付けてください。




■使用のたびに

- 排気ガス
排気ガスのおいや、目がチカチカしないか点検します。排気ガスが室内に漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあり非常に危険です。
- 油もれ、油のたまり、油のにじみ
置台に油もれ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。
- 周囲の可燃物・引火物
本体の上や周囲・給排気筒トップの周辺に可燃物、引火物がないか点検します。

■1か月に1回以上

- 外觀の清掃
製品外觀・温風吹出口などの汚れは、乾いたやわらかい布などで、きれいにふきとります。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。




■1シーズンに1～2回

●給油フィルターの清掃

給油フィルターは、ゴミを除去し、本体内部に入らないようにするための部品です。表示部の「灯油確認ランプ」が点滅するときはカートリッジタンクの灯油が無くなったときと、給油フィルターが汚れたときです。カートリッジタンクに灯油が残っていて点滅している場合には給油フィルターを清掃してください。

1. カートリッジタンクを取り出す。
2. 油受けざらを取り出す。
3. 給油フィルターに付着したゴミを取り除く。




×E

- 新品の給油フィルターに交換する場合は、サービスマニュアルのD41153684と交換する。
- 4. 油受けざら・カートリッジタンクをもとどおりにセットする。

■サブタンクの水抜き

- サブタンクに水が多量にたまると、サブタンク内に灯油が残っていてもE-01を表示し、灯油確認ランプが点滅して、運転を停止します。この場合はサブタンク内の水抜きを行ってください。

1. カートリッジタンクと油受けざらを取り出します。
2. 付属のスボイトでサブタンクの底にたまった水を抜いてください。(スボイトの先端をサブタンクの底面にあてて2杯分抜き取る)
3. 油受けざら・カートリッジタンクをもとどおりにセットする。



【お願い】 カートリッジタンク・保管容器に水の混入していることが考えられますので、点検を行い、水を抜き取ってください。

定期点検 2シーズンに1回、定期点検をおすすめします。

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。
未然にトラブルを防止し安心してご使用いただくため、
シーズン終了後などに、「お買上げの販売店」、または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(26~27ページ)または「修理資格者」(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL:03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる店で定期点検を受けてください。
定期点検・交換部品の費用は、お客さまにご負担いただきます。



地震などの災害が発生したときの点検

- ☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。
点検内容
●給排気回りのはすれ、漏れの確認
●油漏れ確認
- ☆点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのおいがしたり、目がチカチカするときには使用を中止して「お買上げの販売店」またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へ修理を依頼してください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

表示ランプにより異常をお知らせします

表示	原因	処置方法
運転ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けている 異常過熱防止装置が作動している 異常着火検知装置が作動している	電源プラグをコンセントに確実に差し込む 「お買上げの販売店」にご相談ください
E-00	停電がありませんでしたか？ 停電安全装置が作動した	運転スイッチを押しなおし時刻設定をする 13
灯油確認ランプが点灯及び点滅する ※ランプ点灯：約20分間燃焼できる ※ランプ点滅：燃焼停止する	カートリッジタンクに灯油がない カートリッジタンクに灯油がある場合は、給油フィルターにゴミが付着している	給油する 給油フィルターに付着したゴミをきれいな灯油で洗浄し、ゴミなどを取り除く 17
E-01表示と灯油確認ランプが点滅する	サブタンクに水が入っている 給排気筒トップの先端が塞がれている	サブタンク内の水を付属のスポンジで抜き取る 17 給排気筒トップ先端部に遮へい物があれば取り除く
E-06	電源周波数の取り込みエラー	一旦電源プラグをコンセントから抜いて差し込みなおす
E-12	エアフィルターにほこりがつまって過熱防止装置が作動した 温風吹出口がしや閉されて過熱防止装置が作動した	エアフィルターを清掃する 温風吹出口のしや閉物を取り除く
E-13	異常燃焼している (異常燃焼検知装置の作動) 変質灯油・不純灯油の混入	給排気筒トップの給気口・排気口が異物でふさがれていないか確認し、異物を取り除いてから運転スイッチを押しなおしてください 「お買上げの販売店」にご相談ください

故障・異常の見分けかたと処置方法 (つづき)


表示	原因	処置方法
E-17 運転ランプが点滅する	強い地震や衝撃を受けていませんか？ 対震自動消火装置が作動した 温風吹出口がしや閉されて過熱防止装置(オートカット)が作動した	『地震などの災害が発生したとき』の点検項目を確認し運転スイッチを押しなおす[19] 温風吹出口のしや閉物を取り除き運転スイッチを押しなおす
E-02 E-03 E-04 E-05	故障です	電源プラグを抜き、「お買上げの販売店」に表示の内容をご連絡ください
E-09	排気筒がはずれていませんか？ 古い排気筒で延焼排気していませんか？ 排気筒の接続部にストッパーはつけられていますか？ 排気筒はずれ検知リードは正しく取付けられていますか？	「お買上げの販売店」にご連絡ください
現在の温度表示 (L)	壁サーモ温度が6℃未満	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらないときは「お買上げの販売店」にご連絡ください
現在の温度表示 (H)	壁サーモ温度が32℃以上	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらないときは「お買上げの販売店」にご連絡ください

こんな症状のときは

使用を中止し「お買上げの販売店」に修理依頼、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

症状	予測される故障
燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない	不完全燃焼をしている
使用中に『ボーン』という大きな音がある	部品が故障している
排気ガスのおいがしたり、目がチカチカする	排気ガスが室内にもれている

■故障かな？ 次の症状は故障ではありません

症状	原因
点火時 すぐ点火しない ピシッピシッと音がする ゴッソングソーンと音がする 運転スイッチ「入」でなかなか点火しない	運転スイッチを「入」にしてから灯油気化用のヒーターが暖まるまでに5～6分かかり、その後点火します 燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 現在の温度表示が設定温度より高いと点火しません
燃焼時 現在の温度表示と他の温度計で測定した室温が一致しない 5分に一回程度温風が変化する	●現在の温度は壁サーモが測定した温度を表示しています。測定位置の違いにより一致しないことがあります。 ●温度調節がうまくいかない場合は背面カバーに取付けである壁サーモカバーを上方にスライドしてはずし、温風、直射日光や冷風の影響を受けない場所に木ネジまたは、両面テープで固定してください。 ●サーモリード線は無理に引っ張らないでください。  燃焼制御装置が働いているためです
消火時その他 ピシッピシッと音がする ゴッソングソーンと音がする 時刻表示が進む	燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 同一コンセントにノイズを発生しやすい製品が使用されている場合に、生じることがあります

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。その後「お買上げの販売店」か、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

「お買上げの販売店」、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にお問い合わせください。
 専門技術者(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士など)のいる販売店にご相談ください。不完全な修理は危険です。

保管(長期間使用しない場合)

■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。
 製品は据付けたままにしてください。


- 1 電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 カートリッジタンクを空にして、油受けの灯油をスポイドで抜きとる。
- 3 製品外観、エアフィルター、温風吹出口の掃除をする。

据付場所の選定

製品の据付けは販売店・工事が火災予防条例などに基つき実施していますが据付工事完了後、販売店・工事店ともにお客さまご自身でもご確認ください。


警告

給排気筒トップ閉そく危険
 積雪の多い地方では、給排気筒
 トップが雪で埋もれない位置に
 取付けること




【お願い】

排気ガスがよどまないか
 確認する
 排気ガスを再度吸い込んで不完全
 燃焼を起こすことがあります。



タコ足配線で使わない
 電源は交流100Vコンセント単独
 で使う。




【お願い】


どうしても取りはずして保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
 再び据付けるときは、必ず「お買上げの販売店」に依頼してください。
 お客さまご自身では、据付工事をしないでください。
 製品内部の清掃は、必ず「お買上げの販売店」に依頼してください。

製品と周囲との距離

製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準(財)日本石油燃焼機器保守協会)で決められている下図の可燃物との距離を必ずとってください。
 アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにも必要です。



本体後面の空間距離は「10cm以上」必要です。本体付属の背面カバーで「10cm以上」が確保できます。
 背面カバーが壁面に密着していることを確認してください。



据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

点検箇所	点検項目	参照ページ	チェック結果
製品	製品の回りには必要な空間がありますか。	23	
	床面の不安定な場所に据付けてありませんか。	—	
	丈夫な床面に製品が固定してありますか。	—	
	変質灯油、不純灯油を使用していますか。油漏れはありませんか。	10	
	標高調節は正しく行われていますか。	—	
	給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	23	
	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	5	
	給排気筒のはずれ・ゆるみがありませんか。	4	
	排気ガスが屋外へ排気されるようになっていますか。	4	
	給排気筒トップの取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。	—	
給排気 部 品	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛かん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	4・5・22	
	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。	6	
	トップフードが必ず取付けられていますか。	—	
	トップフードの給気口・排気口がビニール袋などの異物でふさがっていませんか。	4	
	集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていますか。	—	
	床下・天井裏へ給排気してありませんか。	—	
	壁埋込みの配管工事はしてありませんか。	—	
	排気筒の長さは給気ホースに比べ煙端に長くなっていますか。	—	
	給気ホース・排気筒の長さは3m以内で曲がり数3箇所以内ですか。	—	
	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部はありませんか。	—	
延長工事	排気筒のドレン戻り寸法は1.8m以下になっていますか。	—	
	古い排気筒を使用していませんか。	—	
	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	5	
	電源コードは高温部に触れていませんか。	—	
	電源コンセントは電源プラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	—	
	ノイズの影響を受けやすいテレビやステレオなどと同じコンセントで使用していませんか。	10	
	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	—	
	排気筒はずれ検知リードは、給気ホースにそって固定されていますか。	—	
電気配線			
排気筒 はずれ 検知リード			


上記が守られないと火災・不完全燃焼などをおこす恐れがありますので、販売店・工事店に正しい処置をご依頼ください。

試運転

試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。
運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。

■運転準備

■運転開始と停止の手順



1 タンクドアーを開けカートリッジタンクに給油する。

2 置台などに油漏れ、油のにじみがないか確認する。

3 電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に差し込む。

1 運転スイッチを押して「入」にする。

運転ランプが点灯し、5～6分後に燃焼を開始し、温風がでます。その状態で約15分間運転して異常表示が出ないか確認してください。

2 再度運転スイッチを押して「切」にする。

運転ランプが消灯し、燃焼を停止します。しばらくして本体が冷えると対流用途風機が止まり、運転が停止します。

お知らせ

- 室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには温度/タイマー設定ボタン▲を5秒以上押し続けて「H」を表示させると最大燃焼量で連続運転を行います。
- 連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、▼ボタンか運転スイッチを「切」にしても解除できます。

■初期運転時の現象

- 初期運転時や燃料切れの際、ポッポッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- 温風吹出口から煙やにおいが出るがありますが、パッキンから初期的に発生する臭いや燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異常ではありません。
- 試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転の目安

- 正常運転の目安として、19～21ページのような現象がないことを確認ください。

仕樣

1J250-VHJ